

Terma GE

grijač električni sa termostatom




Tehničke karakteristike po modelima

Artikl	Naziv artikla	Linija	Max.snaga (W)	Seriya
G28930	Grijač električni s termostatom Terma GE, 1/2", 1200W, krom	1200 W	600	Ge
G28401	Grijač električni s termostatom Terma GE, 1/2", 600W	600 W	600	Ge
G62159	Grijač električni s termostatom Terma GE, 1/2", 600W, crni	600 W	600	Ge crni
G28908	Grijač električni s termostatom Terma GE, 1/2", 600W, krom	600 W	600	Ge
G28402	Grijač električni s termostatom Terma GE, 1/2", 900W	900 W	900	Ge
G28909	Grijač električni s termostatom Terma GE, 1/2", 900W, krom	900 W	900	Ge

Grijalica GE - mogućnosti spajanja

GRIJALICA U INSTALACIJI CENTRALNOG GRIJANJA

ELEKTRIČNI GRIJAČ



Način montaže

- 1) Pričvrstite grijač na zidu. Grijalica se ne može instalirati iznad kade ili umivaonika. Montaža se smije vršiti na vertikalnoj i horizontalnoj poziciji, a ne smije sa gornje strane.
- 2) **Električni grijač** - zbog toplinskog širenja vode preporuča se popuniti grijače tijelo samo do 98% (ostavite 4-5 cm zraka u kolektoru) njegovih kapaciteta. Nakon punjenja grijačeg tijela provjerite njegovu nepropustljivost.
Grijač u instalaciji centralnog grijanja - tijekom sezone grijanja kada radi centralno grijanje, preporučljivo je da isključite grijalicu iz utičnice ili regulator podesite na "0". Izvan sezone grijanja, kada centralno grijanje ne radi, otvorite ventile i ispustite zrak iz grijačeg tijela. Zatim zatvorite samo jedan ventil (termostatski regulator).
- 3) Uključite grijalicu u napajanje od 230V. Utičnica na koji će biti uključena grijalica mora imati uzemljenje. Instalaciju treba povjeriti ovlaštenom električaru.

