



- 1. Turn on:** short time lighting, power-on within 5S, long press for code function, 5S after power-on, long press has no effect;
- 2. Turn off:** short time lighting off, power-on within 5S, long press for code clear function, 5S after power-on, long press has no effect;
- 3. Brightness + :**
  - (1) short time pressing ,warm and cold light lamps are brightened one level, from the lowest brightness to the highest brightness a total of 11 levels;
  - (2)long time pressing, cold and warm light lamps are gradually brightened;
- 4. Brightness - :**
  - (1) short time pressing, cold and warm light lamps are dimmed one level, from the highest brightness to the lowest brightness a total of 11 levels;
  - (2) long time pressing , cold and warm light lamps are gradually darkening;
- 5. Cold light + :**
  - (1) short time pressing, the cold light lamp brightens a level, while the warm light lamp darkens a level, cold light from extinguished to full light a total of 15 levels;
  - (2) long time pressing, cold light lamps gradually brightened, while warm light lamps gradually dimmed;
- 6. Warm light + :**
  - (1) short time pressing, the warm light lamps are brightened one level, while the cold light lamps are dimmed one level, and the warm light is 15 levels from extinguished to fully lit;
  - (2) long time pressing, warm light lamps gradually brightened, while cold light lamps gradually dimmed;;
- 7. Cycle:** short press cycle key, light in cold light, warm light, neutral light, small night light, 4 states cycle, short press once change a state;
- 8. Night light:** short press the night light key to convert the light from neutral light to the lowest brightness .

#### Mapping function

Turn off the AC power of the LED power supply for more than 10 seconds, and then turn on the LED AC power supply again, within 4 seconds, long press the light on button once, and the LED light slowly flashes once ,If yes, the code is successfully paired. The remote control can control the brightness ,cold and warm light of the LED lamp in the right code.  
Note: An LED luminaire is only controlled by the last successful remote control, for example, if an LED luminaire has a new remote control and its code is successful, then The remote control will be automatically cleared before the light fixture has been aligned. But a remote control can be coded and controlled with multiple LED lamps.

#### Code clearing function

Turn off the AC power of the LED power supply for more than 10 seconds, and then turn on the LED AC power supply again, within 4 seconds, long press the light off button once, and the LED light will blink slowly twice ,that mean clear code success.  
Note: The clear code function is based on the remote control and the lamp has been matched, on the basis of the following cases, the remote control and the lamp didn't have the clear code function,

If there is no clear code function, long press the light off key has no effect.

- ① If the remote control is not matched with the lamp, there is no clear code function.
- ② They are clear after matching code is finished, and there is no clear code function.
- ③ They have been coded, but then there is a new remote control mactching with the same lamp, the remote control and its code function will be automatically cleared, that is, there is no clear code function.

**HR:**

1. Uključivanje: kratkotrajno osvjetljenje, uključivanje unutar 5S, dugi pritisak za funkciju koda, 5S nakon uključivanja, dugi pritisak nema učinka;

2. Isključivanje: kratkotrajno isključivanje osvjetljenja, uključivanje unutar 5S, dugi pritisak za funkciju brisanja koda, 5S nakon uključivanja, dugi pritisak nema učinka;

**3. Svjetlina +:**

(1) kratkotrajno pritiskanje, žarulje toplog i hladnog svjetla pale se za jednu razinu, od najniže svjetline do najveće svjetline, ukupno 11 razina;

(2) dugotrajno pritiskanje, hladne i tople svjetiljke postupno se osvjetljavaju;

**4. Svjetlina - :**

(1) kratkotrajno pritiskanje, lampe hladnog i toplog svjetla prigušene su za jednu razinu, od najveće svjetline do najniže svjetline ukupno 11 razina;

(2) dugotrajno pritiskanje, hladne i tople svjetiljke postupno tamne;

**5. Hladno svjetlo +:**

(1) kratkim pritiskom, lampa hladnog svjetla osvijetli razinu, dok lampa toplog svjetla potamni razinu, hladno svjetlo od ugašenog do potpunog svjetla

od 15 razina;

(2) dugotrajno pritiskanje, lampe hladnog svjetla postupno su svijetlike, dok su se lampe toplog svjetla postupno smanjivale ;

**6. Toplo svjetlo +:**

(1)kratkotrajno pritiskanje, žarulje toplog svjetla se osvjetljavaju za jednu razinu, dok se lampe hladnog svjetla prigušuju za jednu razinu, a toplo svjetlo je 15

razine od ugašene do potpuno osvijetljene ;

(2) dugotrajno pritiskanje, lampe toplog svjetla postupno su svijetlike, dok su se lampe hladnog svjetla postupno smanjivale ;

7. Ciklus: kratko pritisnite tipku ciklusa, svjetlo u hladnom svjetlu, toplo svjetlo, neutralno svjetlo, malo noćno svjetlo, 4 stanja ciklusa, kratkim pritiskom jednom promijenite stanje;

8. Noćno svjetlo: kratko pritisnite tipku noćnog svjetla za pretvaranje svjetla iz neutralnog svjetla u najnižu svjetlinu.

**Funkcija mapiranja**

Isključite AC napajanje LED napajanja na više od 10 sekundi, a zatim ponovno uključite LED AC napajanje unutar 4 sekunde,

jednom dugo pritisnite tipku za paljenje svjetla i LED svjetlo će polako zatreperiti jednom. Ako da, kod je uspješno uparen. Daljinski upravljač može kontrolirati svjetlinu, hladno i toplo svjetlo LED svjetiljke u pravom kodu. Napomena: LED rasvjetnim tijelom upravlja samo posljednja uspješna daljinski upravljač, na primjer, ako LED svjetiljka ima novi daljinski upravljač i njegov kod je uspješan, tada će daljinski upravljač automatski obrisati prije nego što se rasvjetno tijelo poravna. Daljinski upravljač može se kodirati i kontrolirati s više LED svjetiljke.

**Funkcija brisanja koda:**

Isključite AC napajanje LED napajanja na više od 10 sekundi, a zatim ponovno uključite LED AC napajanje, unutar 4 sekunde, dugo pritisnite gumb za isključivanje svjetla jednom, i LED svjetlo će polako zatreptati dva puta, što znači da je brisanje koda uspješno.

Napomena: Funkcija jasnog koda temelji se na daljinskom upravljaču i žarulja je usklađena, na temelju sljedećih slučajeva, daljinski upravljač i lampa nisu imali funkciju jasnog koda, ako nema funkcije jasnog

koda, dugi pritisak na tipku za isključivanje svjetla nema učinka odnosno:

- ① Ako daljinski upravljač nije usklađen sa svjetiljkom, nema funkcije jasnog koda.
- ② Oni su jasni nakon što se završi podudaranje koda i nema funkcije jasnog koda.
- ③ Kodirani su, ali tu je i novi daljinski upravljač koji odgovara istoj lampi, daljinskom upravljaču i njegovom kodu funkcija će se automatski izbrisati, to jest, nema funkcije jasnog koda.

#### **SLO:**

1. Vkllop: kratkotrajna osvetlitev, vkllop v 5S, dolg pritisk za kodno funkcijo, 5S po vkllopu, dolg pritisk nima učinka;
2. Izklop: kratkotrajni izklop osvetlitve, vkllop v 5S, dolg pritisk za funkcijo čiščenja kode, 5S po vkllopu, dolg pritisk nima učinka;
3. Svetlost +:
  - (1) kratek pritisk, topla in hladna žarnica se vklopita za eno stopnjo, od najnižje svetlosti do najvišje svetlosti, skupaj 11 stopenj;
  - (2) dolgotrajno stiskanje, hladne in tople svetilke se postopoma prižgejo;
4. Svetlost - :
  - (1) kratek pritisk, svetilke za hladno in toplo svetlobo se zatemnijo za eno stopnjo, od najvišje svetlosti do najnižje svetlosti skupaj 11 stopenj;
  - (2) dolgotrajno stiskanje, hladne in tople svetilke postopoma potemnijo;
5. Hladna svetloba +:
  - (1) kratek pritisk, lučka hladne svetlobe osvetli nivo, medtem ko lučka tople svetlobe zatemni nivo, hladna svetloba od izklopljene do polne svetlobe  
15 stopenj;
  - (2) dolgotrajno stiskanje, svetilke s hladno svetlobo so postopoma svetile, medtem ko so se svetilke s toplo svetlobo postopoma zmanjševale ;
6. Topla svetloba +:
  - (1) s kratkim pritiskom se tople žarnice osvetlijo za eno stopnjo, medtem ko se hladne žarnice zatemnijo za eno stopnjo, topla svetloba pa je 15  
stopnje od izklopljene do popolnoma osvetljene;
  - (2) dolgotrajno stiskanje, svetilke tople svetlobe so postopoma svetile, medtem ko so svetilke hladne svetlobe postopoma upadale; ;
7. Cikel: kratek pritisk na gumb za cikel, lučka v hladni svetlobi, topla svetloba, nevtralna svetloba, majhna nočna lučka, 4 stanja cikla, kratek pritisk enkrat za spremembo stanja;
8. Nočna lučka: Na kratko pritisnite gumb za nočno lučko, da spremenite svetlobo iz nevtralne na najnižjo svetlost.

#### Funkcija preslikave

Izklopite napajanje LED za več kot 10 sekund, nato v 4 sekundah znova vklopite napajanje LED.

enkrat dolgo pritisnite gumb za vkllop luči in lučka LED bo enkrat počasi utripala. Če da, je bila koda uspešno seznanjena. Daljinski upravljalnik lahko upravlja svetlost, hladna in topla svetloba LED svetilk v pravi kodi.

Opomba: LED svetilko upravlja le zadnja uspešna

daljinski upravljalnik, na primer, če ima LED svetilka nov daljinski upravljalnik in je njegova koda uspešna, potem bo daljinski upravljalnik

samodejno počisti, preden je svetilka poravnana. Toda daljinski upravljalnik je mogoče kodirati in upravljati z več

LED svetilke.

#### Funkcija čiščenja kode

Izklopite napajanje LED za več kot 10 sekund, nato znova vklopite LED napajanje,

v 4 sekundah enkrat dolgo pritisnite gumb za izklop luči in lučka LED bo dvakrat počasi utripala, kar pomeni, da je brisanje kode uspešno.

Opomba: Funkcija jasne kode temelji na daljinskem upravljalniku, žarnica pa se ujema na podlagi naslednjih primerov,

daljinski upravljalnik in lučka nista imela funkcije jasne kode,

Če ni funkcije jasne kode, dolg pritisk gumba za izklop luči nima učinka.

① Če se daljinski upravljalnik ne ujema s svetilko, ni funkcije jasne kode.

② Ko je ujemanje kode končano, so jasne in ni funkcije jasne kode.

③ So kodirani, vendar je na voljo tudi nov daljinski upravljalnik, ki se ujema z isto svetilko, daljinskim upravljalnikom in njegovo kodo

funkcija bo samodejno izbrisana, kar pomeni, da ni funkcije jasne kode.

#### A:

1. Vklop: kratkotrajna osvetlitev, vklop v 5S, dolg pritisk za kodno funkcijo, 5S po vklopu, dolg pritisk nima učinka;

2. Izklop: kratkotrajni izklop osvetlitve, vklop v 5S, dolg pritisk za funkcijo čiščenja kode, 5S po vklopu, dolg pritisk nima učinka;

3. Svetlost +:

(1) kratek pritisk, topla in hladna žarnica se vklopita za eno stopnjo, od najnižje svetlosti do najvišje svetlosti, skupaj 11 stopenj;

(2) dolgotrajno stiskanje, hladne in tople svetilke se postopoma prižgejo;

4. Svetlost - :

(1) kratek pritisk, svetilke za hladno in toplo svetlubo se zatemnijo za eno stopnjo, od najvišje svetlosti do najnižje svetlosti skupaj 11 stopenj;

(2) dolgotrajno stiskanje, hladne in tople svetilke postopoma potemnijo;

5. Hladna svetloba +:

(1) kratek pritisk, lučka hladne svetlobe osvetli nivo, medtem ko lučka tople svetlobe zatemni nivo, hladna svetloba od izklopljene do polne svetlobe

15 stopenj;

(2) dolgotrajno stiskanje, svetilke s hladno svetlubo so postopoma svetile, medtem ko so se svetilke s toplo svetlubo postopoma zmanjševale ;

6. Topla svetloba +:

(1) s kratkim pritiskom se tople žarnice osvetlijo za eno stopnjo, medtem ko se hladne žarnice zatemnijo za eno stopnjo, topla svetloba pa je 15

stopnje od izklopljene do popolnoma osvetljene;

(2) dolgotrajno stiskanje, svetilke tople svetlobe so postopoma svetile, medtem ko so svetilke hladne svetlobe postopoma upadale; ;

7. Cikel: kratek pritisk na gumb za cikel, lučka v hladni svetlobi, topla svetloba, nevtralna svetloba, majhna nočna lučka, 4 stanja cikla, kratek pritisk enkrat za spremembo stanja;

8. Nočna lučka: Na kratko pritisnite gumb za nočno lučko, da spremenite svetlobo iz nevtralne na najnižjo svetlost.

#### Funkcija preslikave

Izklopite napajanje LED za več kot 10 sekund, nato v 4 sekundah znova vklopite napajanje LED.

enkrat dolgo pritisnite gumb za vklop luči in lučka LED bo enkrat počasi utripala. Če da, je bila koda uspešno seznanjena. Daljinski upravljalnik lahko nadzoruje svetlost, hladno in toplo svetlobo LED svetilke v pravi kodi. Opomba: LED-svetilka se upravlja samo z zadnjim uspešnim daljinskim upravljalnikom, na primer, če ima LED-svetilka nov daljinski upravljalnik in je koda uspešna, potem se bo daljinski upravljalnik samodejno počistil, preden bo napeljava poravnana. Daljinski upravljalnik je mogoče kodirati in upravljati z več LED lučmi.

#### Funkcija čiščenja kode:

Izklopite napajanje LED napajalnika za več kot 10 sekund, nato ponovno vklopite napajanje LED AC, v 4 sekundah, enkrat dolgo pritisnite gumb za izklop luči in LED lučka bo dvakrat počasi utripala, kar pomeni kodo čiščenje je uspešno.

Opomba: Funkcija jasne kode temelji na daljinskem upravljalniku in svetilka se ujema, glede na naslednje primere daljinski upravljalnik in svetilka nista imela funkcije jasne kode, če ni funkcije jasne kode, dolg pritisk gumb za izklop luči nima učinka, to je:

- ① Če se daljinski upravljalnik ne ujema s svetilko, ni funkcije jasne kode.
- ② Ko je ujemanje kode končano, so jasne in ni funkcije jasne kode.
- ③ So kodirani, vendar obstaja nov daljinski upravljalnik, ki se ujema z isto svetilko, daljinski upravljalnik in njegova koda funkcije bosta samodejno izbrisana, kar pomeni, da ni funkcije jasne kode.