


VOXORT

Solar Shower Instruction Upute za montažu / Navodila za namestitev



EN

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Choose a location which will receive as much as possible sunlight for your solar shower.
2. Mount the lower stand with shower base(**B**) to concrete slab or wood base with four bolts, washers and nuts(**K**). We recommend using wrench.
3. Attach shower head(**D**) with gasket(**G**) and gasket(**F**) to the extension pipe(**E**). Attach the extension pipe(**E**) with gasket(**F**) into the thread of the upper stand (**A**). Adjust this parts only with your hands. Do not use a wrench.
4. Put the O-ring(**C**) onto the lower stand(**B**).
5. Lift the upper stand (**A**) onto the lower stand (**B**). Connect the hoses.
6. Turn the locking ring clockwise to connect the two stands (**A+B**). Handle and shower head (**D**) need to face the same direction.
7. Attach footwash(**H**) with gasket(**F**) to the lower stand(**B**).

INITIAL SET UP OF THE SOLAR SHOWER

1. Open the handle and turn it to position "hot". This ensures that no air pockets are trapped in the hoses while filling with water.
2. Attach your garden hose to the hose connector(**J**). Turn on the water to fill the solar shower. It will take some minutes to fill up the solar shower.
3. When the water flows out of the shower head (**D**), turn the handle off. Now the solar shower begins to heat the water.
4. Depending on available sunlight and outside temperature, the solar shower will take about two hours to fully heat the water.
5. Water temperature in the solar shower can reach up to 60 degrees during strong sunshine.

WARNING: To avoid scald, pay attention to turn the handle to "cold" water position before using the solar shower. Then adjust the desired temperature.

WINTERIZATION

1. Turn off and disconnect the garden hose.
2. Open the handle and turn it to position "hot" to allow the water to drain out of the hoses and solar shower(This takes app. 8-10 minutes). Do not turn off or turn the handle while draining, otherwise the water will stop draining out.
3. Turn the locking ring counter-clockwise to unthread the upper stand (**A**) from the lower stand(**B**). After this, please disconnect the hose connection. Now the water can run out of the solar shower.
4. Disassemble the lower stand (**B**) and pour the remaining water out of the solar shower.
5. Clean and dry all solar shower parts.
6. Store all solar shower parts indoors and in a dry place during winter season to prevent frostbite.

ATTENTION

- Do not use salt or other anti freezing methods.
- Recommended water pressure: maximum 3,5 bars.**
- The heating of the water results an expansion of the water. This allows the water to escape minimally out of the shower head.
- When initial use the shower in order to rid of plastic and oil smell, please let water run out for several minutes and clean the shower inner parts with flowing water.

SERVIS

Središnji ovlašteni servis: Fero-Term d.o.o. Gospodarska ulica 17, 10255 Donji Stupnik servis@fero-term.hr	Servis Dalmacija Zadar , Ulica 84. Gardijske Bojne HV Termiti 41 servis.dalmacija@fero-term.hr Split , Stobrečka 5 servis.dalmacija2@fero-term.hr	Za Sloveniju: Fero-Term Kajuhova 32T, 1000 Ljubljana Telefon: +386 1 5451 530 E-mail: info@fero-term.si
 Servis Istra i Kvarner Rijeka, Kukuljanovo 363 rijeka.servis@fero-term.hr	 Servis Slavonija Osijek, Gundulićeva 33 osijek.servis@fero-term.hr	

HR

UPUTE ZA MONTAŽU

1. Odaberite mjesto koje će primati što je moguće više sunčeve svjetlosti za vaš solarni tuš.
2. Donji stalak s podlogom za tuširanje (B) montirajte na betonsku ploču ili drvenu podlogu s četiri vijka, podloške i matice (K). Preporučujemo korištenje ključa.
3. Pričvrstite glavu tuša (D) s brtvom (G) i brtvom (F) na produžnu cijev (E). Pričvrstite produžnu cijev (E) s brtvom (F) u navoj gornjeg postolja (A). Ove dijelove namještajte samo rukama. Nemojte koristiti ključ.
4. Stavite O-prsten (C) na donje postolje (B).
5. Podignite gornje postolje (A) na donje postolje (B). Spojite crijeva.
6. Okrenite prsten za zaključavanje u smjeru kazaljke na satu da spojite dva postolja (A+B). Ručka i glava tuša (D) moraju biti okrenuti u istom smjeru.
7. Pričvrstite priključak za ispiranje nogu (H) s brtvom (F) na donje postolje (B).

POČETNO POSTAVLJANJE SOLARNOG TUŠA

1. Otvorite ručku i okrenite je u položaj „vruće“. Time se osigurava da zračni džepovi ne budu zarobljeni u crijevima tijekom punjenja vodom.
2. Pričvrstite svoje vrtno crijevo na priključak za crijevo (J). Uključite vodu da napunite solarni tuš. Punjenje solarnog tuša trajat će nekoliko minuta.
3. Kada voda istječe iz glave tuša (D), isključite ručicu. Sada solarni tuš počinje zagrijavati vodu.
4. Ovisno o dostupnoj sunčevoj svjetlosti i vanjskoj temperaturi, solarnom tušu će trebatи oko dva sata da potpuno zagrije vodu.
5. Temperatura vode u solarnom tušu može doseći i do 60 stupnjeva za vrijeme jakog sunca.

UPOZORENJE: Kako biste izbjegli opeklane, prije korištenja solarnog tuša obratite pozornost na to da ručku postavite u položaj „hladne“ vode. Zatim podesite željenu temperaturu.

PREZIMLJAVANJE

1. Isključite i odvojite vrtno crijevo.
2. Otvorite ručku i okrenite je u položaj „vruće“ kako biste omogućili istjecanje vode iz crijeva i solarnog tuša (ovo traje otprilike 8-10 minuta). Nemojte isključivati niti okretati ručicu tijekom ispuštanja vode, u protivnom će voda prestati istjecati.
3. Okrenite prsten za zaključavanje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste odvojili gornje postolje (A) od donjeg postolja (B). Nakon toga odvojite priključak crijeva. Sada voda može istjecati iz solarnog tuša.
4. Rastavite donji stalak (B) i izlijte preostalu vodu iz solarnog tuša.
5. Očistite i osušite sve solarne dijelove tuša.
6. Držite sve solarne dijelove tuša u zatvorenom i na suhom mjestu tijekom zimske sezone kako biste spriječili smrzavanje.

PAŽNJA

- Nemojte koristiti sol ili druge metode protiv smrzavanja.
- **Preporučeni tlak vode: najviše 3,5 bara.**
- Zagrijavanjem vode dolazi do širenja vode. To uzrokuje da voda minimalno izlazi iz tuš glave.
- Prilikom prve uporabe tuša kako biste se riješili mirisa plastike i ulja, pustite vodu da iscuri nekoliko minuta i očistite unutarnje dijelove tuša tekućom vodom.

SERVIS

Središnji ovlašteni servis: Fero-Term d.o.o. Gospodarska ulica 17, 10255 Donji Stupnik servis@fero-term.hr	Servis Dalmacija Zadar , Ulica 84. Gardijske Bojne HV Termiti 41 servis.dalmacija@fero-term.hr Split , Stobrečka 5 servis.dalmacija2@fero-term.hr
Servis Istra i Kvarner Rijeka, Kukuljanovo 363 rijeka.servis@fero-term.hr	Servis Slavonija Osijek, Gundulićeva 33 osijek.servis@fero-term.hr

SLO

NAVODILA ZA NAMESTITEV

1. Izberite mesto, ki bo prejemoalo čim več sončne svetlobe za vaš solarni tuš.
2. Spodnje stojalo s podstavkom za prho (B) namestite na betonsko ploščo ali leseno podlago s štirimi vijaki, podložkami in maticami (K). Priporočamo uporabo ključa.
3. Pritrdite glavo tuša (D) s tesnilom (G) in tesnilom (F) na podaljšek cevi (E). Pritrdite podaljšek (E) s tesnilom (F) na zgornji navoj stojala (A). Te dele nastavljajte samo ročno. Ne uporabljajte ključa.
4. Postavite O-obroč (C) na spodnje stojalo (B).
5. Dvignite zgornje stojalo (A) na spodnje stojalo (B). Priključite cevi.
6. Obrnite prstan za zaklepanje v smeri urinega kazalca, da povežete obe stojali (A + B). Ročaj in glavo tuša (D) morate obrniti v isto smer.
7. Pritrdite priključek podložke (H) s tesnilom (F) na spodnje stojalo (B).

ZAČETNA MONTAŽA SOLARNEGA TUŠA

1. Odprite ročaj in ga obrnite v položaj "vroče". To zagotavlja, da se zračni žepi med polnjenjem vode ne ujamejo v cevi.
2. Vrtno cev pritrdite na priključek za cev (J). Vklopite vodo, da napolnite solarni tuš. Polnjenje solarnega tuša bo trajalo nekaj minut.
3. Ko voda odteče iz tuša (D), izklopite ročico. Zdaj solarni tuš začne segrevati vodo.
4. Odvisno od razpoložljive solarne svetlobe in zunanje temperature bo solarni tuš potreboval približno dve uri, da se voda popolnoma segreje.
5. Temperatura vode v solarnem tušu lahko pri močni sončni svetlobi doseže 60 stopinj.

OPOZORILO: Da se izognete opeklbam, ročaj pred uporabo solarnega tuša postavite v položaj "hladna" voda. Nato nastavite želeno temperaturo.

ZIMA

1. Izklopite in odklopite vrtno cev.
2. Odprite ročaj in ga obrnite v položaj "vroče", da voda odteče iz cevi in solarnega tuša (to traja približno 8-10 minut). Med odvajanjem vode ne izklapljamte in ne obračajte ročice, sicer bo voda prenehala teči.
3. Obrnite prstan za zaklepanje v nasprotni smeri urinega kazalca, da ločite zgornje stojalo (A) od spodnjega stojala (B). Nato odklopite cevni priključek. Zdaj lahko voda teče iz solarnega tuša.
4. Razstavite spodnje stojalo (B) in odcedite preostalo vodo iz solarnega tuša.
5. Očistite in posušite vse solarne dele tuša.
6. Vse solarne dele tuša hranite v zaprtih prostorih in na suhem v zimskem času, da preprečite ozobline.

POZOR

- Ne uporabljajte soli ali drugih sredstev proti zmrzovanju.
- Priporočeni tlak vode: največ 3,5 bara.**
- Ogrevanje vode povzroči širjenje vode. To omogoča minimalno iztekanje vode iz prhe.
- Ko prvič uporabljate prho, da se znebitez vonja po plastiki in olju, pustite, da voda odteče nekaj minut, notranjost prhe pa očistite s tekočo vodo.

SERVIS:

Za Sloveniju

Fero-Term

Kajuhova 32T, 1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 5451 530

E-mail: info@fero-term.si